



Remarque : la pièce 45 est la sortie du mécanisme.

**VARIATEUR de VITESSE à COURROIE**  
**Lecture de plan**